

GEBRAUCHSANWEISUNG

INSTRUCTION MANUAL

HINTERGRUNDKARTON



Betriebsanleitung

Vorsicht ! Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Hintergrund verwenden.

1. Installation



Der Hintergrundkarton kann einfach ausgepackt und sofort benutzt werden. Nehmen Sie den Hintergrund aus dem Pappkarton, entfernen die Plastikverpackung und befestigen den Hintergrund an dem Hintergrundsystem oder Montagesystem. Erst dann entfernen oder durchtrennen Sie die Fixierungsstreifen und wickeln den Hintergrund ab.

2. Anwendung Hintergrundkarton / Papierrolle

Für die optimale Aufhängung an Wand und Decke empfehlen wir unsere [Hintergrund-Aufhängungen](#).

Damit die Pappkerne auch bei längerem Einsatz nicht durchhängen, verwenden Sie außerdem am besten unsere [Alukerne](#)

Bei der Verwendung von

- 1,35x11 Meter Hintergrundkarton den Alukern mit einer Länge von 1,37 m
- 2,00x11 Meter Hintergrundkarton den Alukern mit einer Länge von 2,00 m
- 2,18x11 Meter Hintergrundkarton den Alukern mit einer Länge von 2,20 m
- 2,72x11 Meter Hintergrundkarton den Alukern mit einer Länge von 2,74 m
- 2,75x11 Meter Hintergrundkarton den Alukern mit einer Länge von 2,74 m

und einem Außendurchmesser von 50 mm.

Bei der Verwendung von 3,56x30 Meter Hintergrundkartons den Stahlkern mit einer Länge von 3,60 m und einem Außendurchmesser von 60 mm.

Diese Kerne werden einfach in die Pappkerne geschoben und mit zwei [Holzkeilen](#), bzw. bei einem 3,56x30 Meter mit zwei [Kunststoffkeilen](#) fixiert. Wenn der Hintergrundkarton verbraucht ist, können Sie den Alukern wieder herausnehmen und in einem neuen Hintergrundkarton weiter verwenden.

Für den transportablen Einsatz empfehlen wir Ihnen entweder das [Hintergrundsystem B-78RH](#) oder das [Hintergrundsystem B-7810](#).

Das Hintergrundsystem B-78RH arbeitet mit den Hintergrundachsen des manuellen Hintergrund-Haltesystems, die an zwei Stativen befestigt werden. Soll der Hintergrund nach dem Shooting an dem System verbleiben, empfiehlt sich ebenfalls ein Alukern in dem Hintergrundkarton zu befestigen. Der Vorteil dieses Systems ist, dass der Hintergrund einfacher ab- und aufgerollt werden kann.

Das Hintergrundsystem B-7810 hat neben zwei Hintergrundstativen eine Querstange. Diese schieben Sie durch den Pappkern. Damit der Hintergrund nicht komplett abrollt, verwenden Sie zwei **Klemmen**, damit der Papierhintergrund fixiert werden kann. Der Vorteil der Querstange ist, dass diese auch für Stoffhintergründe benutzt werden kann.



Rollen Sie den Hintergrundkarton nach dem Gebrauch wieder zusammen!

Achten Sie darauf den Hintergrundkarton nie komplett abzurollen, da sich das Papier von dem Pappkern lösen kann. Der Hintergrundkarton ist an dem Pappkern nicht fixiert, daher empfehlen wir Ihnen den Hintergrundkarton mindestens 2 Umrollungen gespannt/straff auf dem Pappkern zu lassen, damit sich das Papier nicht von dem Pappkern löst.

3. Verwendung/Kürzen in der Länge

Um ein gleichmäßiges Abrollen zu gewährleisten und den Hintergrund glatt und sicher am Boden zu halten, verwenden Sie entweder die Hama Beschwerungsschienen, die Dörr Klemmschiene oder das Beschwerungsband.

Die Metallschienen (Beschwerungs- und Klemmschiene) werden per Clipse an dem Hintergrundkarton befestigt und haben jeweils eine Auflagefläche zum Abschneiden des verbrauchten / beschädigten Hintergrunds auf der Rückseite.

Ist der Hintergrund verschmutzt oder beschädigt, wird das verbrauchte Material abgeschnitten.

Hierzu können Sie die Hama Beschwerungsschiene oder Dörr Klemmschiene einfach umdrehen und entlang der Kerbe mithilfe einer Klinge den Hintergrund kürzen.

Alle Schienen finden Sie unter: <https://www.photobackground.de/hintergrundkarton/Hintergrundkarton-Fotobedarf/>

4. Lagerung



Bei der Verwendung eines Hintergrundmontagesets mittels Kunststoffexpander mit einer Länge von ca. 18 cm verformen sich die Pappkerne innerhalb kürzester Zeit, sodass die Hintergründe beim Auf- und Abwickeln „eiern“. Hier können sogar Knicke auf dem Hintergrund zu sehen sein.

Wir empfehlen daher die Verwendung unserer Alukerne mit 50 mm Durchmesser (z. B. 1,37 Meter / 2,00 Meter / 2,20 Meter / 2,74 Meter oder 3,00 Meter oder unsere Alutubes. Diese werden einfach durch den Pappkern geschoben und mithilfe von zwei Holzkeilen (rechts und links) fixiert. Der Alukern / Alutube kann beim Wechseln des Hintergrundkartons weiter verwendet werden.

Alle diese Alukerne finden Sie unter: <https://www.photobackground.de/Aufhaengung/Alukerne/>

Wir weisen darauf hin, dass Reklamationen aufgrund „verzogener/verformter“ Hintergrundkartons nicht reguliert werden.

Bitte beachten Sie, dass die Hintergrundkartons ansonsten immer liegend oder gerade stehend gelagert werden müssen!

5. Reinigung

Der Hintergrund kann abgekehrt und trocken abgewischt werden.

6. Kürzen des Hintergrunds in der Breite

Der Hintergrundkarton kann einfach auf die gewünschte Länge selbst gekürzt werden. Hierzu lassen Sie den Hintergrund aufgerollt und fixiert. Ermitteln Sie die gewünschte Länge und sägen die Hintergrundrolle mit einer feinen Säge (z. B. Eisensäge) einfach durch.

Foto-Schmitt Photobackground GmbH

Kahler Str. 35, 63791 Karlstein, Tel. 0618877870, E-Mail: info@photobackground.eu