

GEBRAUCHSANWEISUNG

INSTRUCTION MANUAL

FANTASY HINTERGRUND



Betriebsanleitung

Vorsicht ! Benutzen Sie den Hintergrund erst, wenn Sie die Gebrauchsanleitung gelesen haben.

1. Verwendung

Der gefärbte Fantasy Hintergrund kann einfach ausgepackt und sofort benutzt werden. Der Hintergrund kann auf vorhandene Hintergründe gelegt oder mit Hilfe von Studiospezialfederklemmen an der Querstange des Hintergrundsystems befestigt werden.

Der Hintergrund kann sowohl als Hintergrund (siehe unsere Musterbilder, bei denen der Hintergrund auf einem weißen Hintergrund liegt, d.h. dort wo Sie "weiss" sehen, ist der Hintergrund durchsichtig), als auch als zusätzliche Dekoration verwendet werden. Durch die Dünne des Materials, können interessante Lichteffekte von hinten erzeugt werden. Außerdem erhält man durch die Kombination von mehreren Schichten eine kräftigere oder schwächere Farbe. Noch interessanter wird dies durch das Übereinander anordnen von verschiedenen farbigen Hintergründen.

Die Hintergründe sind somit besonders für die experimentelle Fotografie geeignet.

2. Material

Der Hintergrund wird aus dem Trägermaterial Polypropylen (20 g/m²) hergestellt. Außerdem dem weissen Hintergrund, werden alle anderen mit wasserlöslicher Farbe gefärbt.

Die gesprenkelt gefärbten Hintergründe werden als Fantasy (FAN) Material, die einfarbig gefärbten Hintergründe als Gossamer (GOS) Material bezeichnet.



WASSERLÖSLICHE FARBE: Achten Sie daher darauf, dass der Hintergrund nicht mit Wasser oder Spucke in Berührung kommt, da sich sonst die Farbe abfärbt.

AUSHÄRTUNG DER FARBE: Produktionsbedingt kann der Hintergrund abfärben. Die Farbe kann mehrere Monate für das komplette Aushärten benötigen.



NICHT REISSFEST: Bedingt durch die Materialstärke kann der Hintergrund im Einsatz beschädigt werden. Achten Sie daher auf schonenden Umgang, wenn Sie den Hintergrund als „Bodenhintergrund“ verwenden.



GERUCH: Bedingt durch die Produktion und der luftdichten Transportverpackung, kann der Hintergrund beim Eintreffen „riechen“. Nach Entlüften des Hintergrunds verschwindet dieser Geruch.

2. Reinigung

Der Hintergrund kann nicht gewaschen werden.

FOTO-SCHMITT PHOTOBACKGROUND GMBH

KAHLER STR. 35, 63791 KARLSTEIN, TEL. 0618877870, E-MAIL: INFO@PHOTOBACKGROUND.EU