

GEBRAUCHSANWEISUNG & SICHERHEITSHINWEISE

FANTASY HINTERGRUND

Gossamer (GOS) & Fantasy (FAN)



PHOTOBACKGROUND / BETRIEBSANLEITUNG

Vorsicht! Lesen Sie vor der ersten Benutzung diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und handeln Sie danach. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

1. Zweckbestimmung und bestimmungsmäßige Verwendung

Ausschließlich für die Fotografie: Der Hintergrund ist ausschließlich als professioneller Dekorations- und Studiohintergrund für die Fotografie konzipiert und bestimmt.



Kein Kontakt mit Personen: Das Produkt ist nicht für den Kontakt mit Personen bestimmt. Es darf nicht als Bekleidung, Kostüm, Schleier oder körpernahe Requisite verwendet und nicht um Personen oder Körperteile gewickelt werden. Halten Sie das Material insbesondere von Mund und Nase von Kindern fern. Das Material ist nicht als Schutz-, Spiel- oder Bekleidungsprodukt ausgelegt.

Materialeigenschaft („wie Tüll“): Das Produkt besteht aus extrem leichtem Polypropylen-Trägermaterial (20 g/m²) mit tüllähnlicher Beschaffenheit. Es weist eine begrenzte mechanische Belastbarkeit auf, ist nicht reißfest und daher nicht für den dauerhaften Einsatz als „Bodenhintergrund“ oder für stark beanspruchte, mechanisch belastete Bereiche geeignet.

2. Hinweise zu den Farbeigenschaften & Farb-Sicherheit

Wasserlösliche Farben: Mit Ausnahme der weißen Variante sind alle Hintergründe mit wasserlöslicher Farbe gefärbt.



Achtung – mögliche Farbübertragung: Bei gefärbten Varianten kann Farbe durch Feuchtigkeit, Schweiß, Speichel oder Kontakt mit Kosmetika übertragen werden. Vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten und verwenden Sie den Hintergrund nur in trockener Umgebung.

Prüfung vor Einsatz: Prüfen Sie vor dem Einsatz, ob Farbe auf angrenzende Oberflächen oder Gegenstände übertragen wird. Empfindliche Kleidung, Ausrüstung und Studiooberflächen sind vor direktem Kontakt zu schützen.

Produktionsbedingter Farbabrieb: Bedingt durch den Herstellungsprozess kann es insbesondere bei neuen Hintergründen zu Farbabweichungen oder leichtem Abrieb kommen. Lassen Sie den Hintergrund vor dem ersten professionellen Einsatz in einer trockenen Umgebung auslüften und prüfen Sie ihn auf Abrieb, um Beschädigungen an empfindlicher Studioausrüstung oder Kleidung zu vermeiden.

3. Montage, Handhabung und Befestigung

Sichere Befestigung: Befestigen Sie den Hintergrund so, dass er nicht unbeabsichtigt abrutschen oder herabfallen kann. Verwenden Sie nur für den vorgesehenen Aufbau geeignete und ausreichend belastbare Befestigungsmittel (z. B. Studio-Federklemmen an der Querstange eines Hintergrundsystems). Prüfen Sie vor jeder Verwendung den sicheren Sitz der Befestigung. Halten Sie das Material von beweglichen Geräteteilen und Verkehrswegen fern.

Lichteffekte & Schichtung: Durch die geringe Materialstärke können gezielte Lichteffekte von hinten erzeugt werden. Das Kombinieren oder Übereinanderanordnen mehrerer Schichten (auch in unterschiedlichen Farben) ist für experimentelle Fotoaufnahmen möglich, sofern die zusätzliche Masse und Stabilität des Aufbaus gewahrt bleibt.

4. Wichtige Sicherheits- und Warnhinweise



WARNUNG – BRAND- UND HITZGEFAHR! Das Material aus Polypropylen ist brennbar. Von offenen Flammen, Funken, Heizgeräten und anderen Wärmequellen fernhalten. Nicht in Kontakt mit heißen Leuchten oder heißen Geräteteilen bringen. Den Hintergrund nicht im Wärmestrom heißer Leuchten betreiben.

Abstandsvorgaben: Beachten Sie zwingend die Sicherheits- und Abstandsvorgaben des Leuchtenherstellers sowie die durch eigene Prüfungen ermittelten Mindestabstände zu den verwendeten Lichtquellen. Bei erkennbarer Erwärmung, Verformung oder Rauchentwicklung die Nutzung sofort beenden und den Hintergrund von der Wärmequelle entfernen, sofern dies gefahrlos möglich ist.



Hinweis zum Eigengeruch: Nach dem Auspacken kann das Produkt einen produktions- oder verpackungsbedingten Eigengeruch aufweisen (begünstigt durch die luftdichte Transportverpackung). Lassen Sie den Hintergrund vor der Verwendung in einem gut belüfteten Raum auslüften. Verwenden Sie das Produkt nicht weiter, wenn ein ungewöhnlich starker oder anhaltender Geruch auftritt, Beschwerden verursacht oder andere Auffälligkeiten festgestellt werden, und wenden Sie sich an den Hersteller.

5. Pflege und Entsorgung

Reinigung: Das Produkt ist nicht waschbar und darf weder mit Wasser noch mit chemischen Reinigungsmitteln behandelt werden.

Entsorgung: Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften über den Hausmüll oder die Wertstoffsammlung (Polypropylen)

Rechtliche Hinweise

Hinweis zu gesetzlichen Rechten und Pflichten: Die vorstehenden Gebrauchs- und Sicherheitshinweise beschreiben die bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts und die bekannten, bei der Verwendung zu beachtenden Risiken. Gesetzliche Rechte des Käufers und gesetzliche Haftungspflichten des Herstellers bleiben unberührt.