

GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTION MANUAL

VINYL / VINYL-PRO



Gebrauchsanweisung einfarbiger Vinyl Hintergrund

Vorsicht ! Benutzen Sie den Hintergrund erst, wenn Sie die Gebrauchsanweisung gelesen haben.

1. Verwendung

- Einfaches Handling: Der einfarbige Vinyl Hintergrund kann einfach abgewickelt und sofort benutzt werden.
- Wenn der Hintergrund auf einem Kern aufgerollt ist, rollen Sie den Hintergrund nie ganz ab. Lassen Sie ihn noch mindestens eine komplette Umrollung auf der Rolle. Der Hintergrund kann sich bei Totalabwicklung von der Rolle lösen.
- Wenn der Anfang des Hintergrunds nicht als „Hohlkehle“ auf dem Boden liegt, empfehlen wir Ihnen unbedingt eine Abschlussleiste (z.B. Hama Beschwerungsschiene / Dörr Klemmschiene) zu verwenden, damit sich der Hintergrund nicht wellen kann.
- Bedingt durch die Breite des Hintergrunds kann der Alukern in der Mitte etwas „durchhängen“. Somit könnte ein „Vorhangeffekt“ entstehen. In diesem Fall muss der Hintergrund jeweils rechts und links vom Kern gelöst und im aufgehängten Zustand so ausgerichtet und festgeklebt werden, daß der Hintergrund gleichmäßig „plan“ fällt.

2. Reinigung und Pflege

- Einfache Reinigung: Staub und leichte Verschmutzungen können Sie einfach abkehren oder abwischen.
- Bodenmarkierungen, Farbe und Schmutz können schnell jedoch mit einem feuchten Schwamm oder Lappen sauber gewischt werden.
- Hartnäckige Flecken: Verwenden Sie einen feuchten Schwamm mit etwas Reinigungsmittel.
- Vermeiden Sie Lösungsmittel: Produkte auf Erdölbasis können den Hintergrund beschädigen und das Material hart und spröde machen.
- Antistatische Aufladung: Auf bestimmten Böden (z.B. Teppichböden) kann sich der Hintergrund statisch aufladen. Hier kann vorhandener Schutz angezogen werden. Dieser kann ganz einfach mit einem Staubsauger entfernt werden.

3. Optimale Ausleuchtung

- Reines Weiß: Für einen makellosen weißen Hintergrund empfehlen wir eine direkte Ausleuchtung von vorne.

4. Tipps für eine längere Lebensdauer

- Schutz vor Verschmutzung: Kleben Sie Malerkrepp auf die Schuhsohlen, um Kratzer zu vermeiden.
- Vorsicht beim Auf- und Abwickeln: Vermeiden Sie scharfe Kanten und Ecken.
- Falten: Vermeiden Sie es, den Hintergrund zu falten, da dies zu bleibenden Falten/Knicke führen kann.

FOTO-SCHMITT PHOTOBACKGROUND GMBH

KAHLER STR. 35, 63791 KARLSTEIN, TEL. 0618877870, E-MAIL: INFO@PHOTOBACKGROUND.DE