

GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTION MANUAL

STOFFHINTERGRUND (einfarbig)



Betriebsanleitung

Vorsicht ! Benutzen Sie den Hintergrund erst, wenn Sie die Gebrauchsanleitung gelesen haben.

1. Verwendung

Der einfarbige Stoffhintergrund (Baumwollhintergrund) kann einfach ausgepackt und sofort benutzt werden.

Ist an dem Hintergrund ein Tunnel genäht, kann durch diesen Tunnel die Querstange des Hintergrundsystems oder ein passender Alukern geschoben werden. Ansonsten wird der Hintergrund mit Hilfe der Studiospezialfederklemmen an der Quer- oder Alustange befestigt.

Bitte beachten Sie, dass Baumwollhintergründe in Ihrer Eigenschaft als Stoff Falten schlagen. Die einfachste Art die Falten zu minimieren ist den Hintergrund aufzuhängen und aushängen zu lassen.

2. Entfernung der Falten

Um die Falten schneller zu minimieren, ist der Hintergrund aufzuhängen und mit Wasser zu besprühen. Nutzen Sie hierzu eine „Blumenspritze“ oder „Zerstäuber“ und sprühen Sie vor dem Hintergrund die Luft feucht. (großer Zerstäuber einstellen).

Achten Sie darauf, nicht den Hintergrund direkt an zu sprühen, sondern sprühen Sie nur in Richtung Hintergrund mit einem Abstand von ca. 2-3 Meter. Achten Sie darauf, daß keine Tropfen auf den Hintergrund kommen, da diese bei dem anschließenden Fotoshooting zu sehen sind.

Die gesprühte Feuchtigkeit zieht in die Fasern ein und richtet den Hintergrund nach unten aus und minimiert so die Falten. (ca. 15-20 Minuten). Hartnäckige Falten empfehlen wir anschließend direkt noch einmal mit etwas Wasser an zu sprühen.

2. Lagerung

Um die Falten gering zu halten empfehlen wir einen „Stoffhaufen“ als Lagerart oder den Hintergrund auf einem Alu- oder Pappkern aufzurollen.

2. Reinigung

Der Hintergrund kann einfach gereinigt werden. So kann der Hintergrund abkehrt, abwischt, im Einwaschprogramm oder bei 20° gewaschen werden.

3. Bügeln

Der einfarbige Baumwoll-Hintergrund kann ganz normal gebügelt werden.