

GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTION MANUAL

FLEXIBLER HINTERGRUND



Betriebsanleitung

Vorsicht ! Benutzen Sie den flexiblen Hintergrund erst, wenn Sie die Gebrauchsanleitung gelesen haben.

Gebrauchsanweisung Zusammenlegen flexibler Hintergrund



1

Am Anfang halten Sie den Hintergrund nach vorne, mit beiden Händen auf jeder Seite.



2

Dann bewegen Sie die Hände langsam so zusammen, sodaß der Hintergrund eine „V-Form“ bekommt.



3

Beim Halten des Hintergrunds, kreuzen Sie die Hände so, dass sich beide Seiten berühren.



4

Beim Halten des Hintergrunds, achten Sie darauf, dass sich der Boden in Ihre Richtung bewegt.



5

Halten Sie den Hintergrund weiter fest und folgen Sie der Drehbewegung nach unten.



6

Heben Sie nun den Hintergrund hoch und packen Sie diesen ein.

1. Verwendung

Der flexible Hintergrund kann einfach ausgepackt und sofort benutzt werden. Er ist tragbar, kompakt und einfach auf- und abzubauen. Mit diesem Hintergrund ist es leicht ein „Fotostudio“ ohne großen Aufwand an jedem Ort aufzubauen.



Vorsicht: Die faltbaren Hintergründe „springen“ einfach auf. Der Hintergrund ist daher vorsichtig zu öffnen. Der Hintergrund kann dann sofort verwendet werden.

2. Material

Der flexible Falthintergrund, auf Stoffbasis gefertigt, wird von einer Metallstange gespannt. Durch das Spannen ist der Hintergrund falten- und knitterfrei und stabil genug einfach an eine Wand gelehnt, gehalten oder an ein „Stativ für flexible Hintergründe“ (Art.Nr.: 2074) befestigt zu werden. Der Hintergrund hat eine Schlaufe zur Aufhängung. Der Hintergrund kann horizontal oder vertikal eingesetzt werden. Durch einfaches Zusammenfallen hat der Hintergrund einen Durchmesser von ca. 50 bis 70 cm und ist problemlos und einfach zu transportieren.

Viele faltbaren Hintergründe sind außerdem reversibel, d.h. haben zwei unterschiedliche Hintergründe. Einen auf der Vorderseite den anderen auf der Rückseite des flexiblen Hintergrunds.

2. Reinigung

Der Hintergrund kann nicht gewaschen werden.