

GEBRAUCHSANWEISUNG

INSTRUCTIONS

ROLLENAUFHÄNGUNG / AUFHÄNGESYSTEM FEST MONTIERT: MANUELL

(Falcon Eyes Hintergrund Support)



Betriebsanleitung

Vorsicht! Lesen Sie vor der ersten Benutzung diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und handeln Sie danach. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

1. Anwendung und Kennzeichnung

Das Hintergrund-Trägersystem ist ein Auf- und Abrollsystem. Dieses wird in den Bereichen verwendet, wo ein Hintergrund notwendig ist, wie in Werbe- oder Fotostudios usw.. Unter Benutzung einer Kette können die Hintergründe ab- oder aufgerollt werden.

2. Installation

Wichtiger Hinweis: Die Installation ist zwingend durch eine autorisierte Fachwerkstatt durchzuführen. Die Montage muss mit äußerster Sorgfalt und gemäß den folgenden Anweisungen erfolgen; im Zweifelsfall ist eine Fachwerkstatt hinzuzuziehen.

Grundaufbau: Das System besteht aus **zwei Hakenpaaren**. Der genaue Abstand zwischen den beiden Hakenpaaren richtet sich nach der Länge der verwendeten Hintergrundrolle.

Wand- und Deckenmontage: Befestigen Sie die beiden Hakenpaare mithilfe von Schrauben und Dübeln, die exakt auf Ihr Wand- oder Deckenmaterial (z. B. Beton oder massives Mauerwerk) abgestimmt sind. Nutzen Sie die Haken als Bohrschablone.



Vorsicht ! Die Wand oder Decke an der das Hintergrund-Trägersystem befestigt werden soll, muß solide, fest und für das spätere Gewicht und Beanspruchung geeignet sein. Installieren Sie niemals das Hintergrund-Trägersystem an einer Holzwand oder instabilen Wand oder Leichtbau-/Trockenbauwänden (z. B. Rigips) oder abgehängten Decke. Achten Sie darauf, daß die Löcher im stabilen Mauerwerk sitzen. Überprüfen Sie vor der ersten Belastung zwingend den festen und sicheren Sitz der Verankerungen.

Vorbereitung der Rollen (Expander): Stecken Sie jeweils eine Einsteckachse (Expander) in die linke und rechte Seite des optionalen Aluminiumrohrs oder Pappkerns. Durch Drehen der Feststellschraube im Uhrzeigersinn wird der Expander nach außen gegen das Rohr/den Kern gedrückt und somit fixiert.

Einhängen der Rollen: Heben Sie den vorbereiteten Hintergrund mit den festgesteckten Expandern an und hängen Sie ihn in die zuvor montierten Hakenpaare ein.

Überprüfen Sie vor der ersten Benutzung und vor jedem Herablassen des Hintergrunds zwingend den festen und sicheren Sitz aller Verankerungen und Schrauben.

Nachdem die Einsteckachsen mit dem Aluminiumrohr oder Pappkern in das Hakenpaare eingehängt sind, wird die Kette auf das Zahnrad gelegt. Anhand der Beschreibung sehen Sie, wie die Kette geöffnet und geschlossen werden kann. Mit Hilfe des Gewichts wird die Kette stabilisiert. Der Ketten-Schutzbügel muß vertikal angeordnet werden. Dieser verhindert, daß die Kette von der Einsteckachse rutschen kann.

3. Sicherheitshinweise

a. Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie diese Hintergrund-Trägersystem ausschließlich für die Benutzung unserer Hintergründe, wie Papierhintergründe 1,35x11 Meter / 2,72x11 Meter Breite.

b. Allgemeine Sicherheitshinweise

Erlauben Sie niemals Kindern und Jugendlichen den Umgang mit diesem Hintergrund-Trägersystem.

c. Regelmäßige Wartung und Prüfung: Überprüfen Sie alle Befestigungsschrauben, Dübelverbindungen, Haken und Ketten in regelmäßigen Abständen (mindestens alle 3 bis 6 Monate) auf festen Sitz und Verschleiß. Bei erkennbaren Mängeln ist das System sofort außer Betrieb zu nehmen.

4. Bedienung

Die Drehrichtungen der Aluminiumrohre, bzw. Pappkerne werden jeweils durch die Zugbewegung an der Kette bestimmt. Ziehen Sie die „hintere“ Kette und ist die Kette auf der rechten Seite (Sichtrichtung auf den Hintergrund) montiert, dann wird der Hintergrund abgewickelt. Zieht Sie die „vordere“ Kette, wird der Hintergrund aufgewickelt.



Justieren ! Mit Hilfe der Bremse kann die Einsteckachse so justiert werden, dass der Hintergrund sich nicht von selbst abwickelt. Durch Lösen der Schraube wird der Hintergrund leichter, durch Festdrehen der Schraube der Hintergrund schwerer aufgerollt. Auch kann hier die Position fest fixiert werden.



Verletzungsgefahr !

Hängen Sie niemals einen anderen Gegenstand als die von uns vorgesehenen Hintergründe an das System.

Maximale Belastung: Die Expander und Rollenhalterungen sind jeweils für eine **maximale Belastung von 8 kg pro Halterung** ausgelegt. Verwenden Sie das System niemals, um andere Lasten aufzuwickeln. Achten Sie beim Aufrollen des Hintergrundes darauf, dass sich keine Person oder Gegenstand mehr auf dem Hintergrund befindet.

Bei der Benutzung des Hintergrundsystems darf sich niemals eine Person direkt unter dem Hintergrund-Trägersystem aufhalten.




FOTO-SCHMITT PHOTOBACKGROUND GMBH

KAHLER STR. 35, 63791 KARLSTEIN, TEL. 0618877870, E-MAIL: INFO@PHOTOBACKGROUND.EU